

セットアップ、リンクの変更方法

-1 「NFC Tools」アプリ モダウンロード




無料でセットアップ、アカウント変更ができますのでご安心ください。

-2 書くをタップ



NFC Toolsへようこそ



-3 レコードを追加をタップ




-4 表示させたい SNS や URL を選択

- ・ SNS は「ソーシャルネットワーク」を選択
- ・ ホームページやLINE などは「URL/URI」を選択


-5 表示させたい SNS や URL を入力

SNS を表示する場合



※他にメールや電話番号など入力欄がありますが
入力しないようにして下さい。
カードを紛失や盗難にあった場合情報漏洩の原因
になりかねますのでご注意ください。
その際は弊社では一切責任を負いかねます。

LINE やホームページを表示する場合



入力が終わりましたら「OK」をタップして下さい。
アカウント名や URL の誤字脱字に注意して下さい。
正式に表示されない場合がございます。

-6 「書き込み」をタップ

Android は「書く」と表示されます。

良い例



- ・ 書き込みリンクが1つだけが理想です。
- ・ 表示されるのは1リンクのみです。
- ・ 多数のリンクは入力しないで下さい。
- ・ 多数のリンクを表示させたい場合は [lit link](#) などアプリのリンクを貼り付けると便利です。

悪い例



反応するのは 1 番上のリンクのみです。
複数のリンクをカードに書き込まないよう
宜しくお願い致します。


こちらでも反応はしますが読み込みの
速度が若干遅れる場合がございます。

○を左にスワイプで消去できます。

-7 「スキヤンの準備ができました」

と表示されますのでお使いのスマートフォンと
カードをかざします。

Android は「NFC タグに書き込む」と表示されます。



下記の表示が表示されたら
セットアップ完了です！

Android は「書き込み完了！」と表示されます。



NFC タグにアクセス

セットアップ本当にお疲れ様でした！
試しにスマートフォンをかざしてみよう！

書き込みエラーや表示されない

書き込みない

1. カードに書き込みの容量は 204 バイトです。容量オーバーの場合は書き込みできません。
2. カードとスマートフォンの間を近づけすぎるとエラーが発生します。5秒〜10秒ほどお離れしてみてください。
3. 書き込みエラーが表示される場合はお手数ですがセットアップの2の手順を再度お試してみてください。
4. iPhone は [カメラレンズ付近](#)、Android は機種にもよりますがスマートフォンの背面に NFC センサーがございます。

書き込んだのに正しく表示されない

1. アカウント名、URL が間違っている可能性があります。お手数ですが1からの手順でセットアップ直してください。
2. SNS 表示される方はアカウント名に @ などつづられると表示できませんのでご注意ください。

お客様のスマートフォンに反応しない

1. iPhone は [カメラレンズ付近](#)、Android は機種にもよりますがスマートフォンの背面で反応します。
2. お客様のスマートフォンケースが [透明](#) のか [金属](#) などが入っている場合は若干タグが近づきません。
3. カード読みも T 字でも反応はしますがし字式の方がより反応しやすく、お客様もタッチしやすいです。
4. お客様のスマートフォンが [NFC 非対応](#) のスマートフォン又は [NFC 設定を OFF](#) にしている可能性があります。詳しくは当サイトの「[反応しない](#)」をご参照くださいませ。

